

Putzempfehlungen auf POROTON-Mauerwerk

Die Eignung gilt für übliche Putzflächen, auf regelgerecht ausgeführtem Mauerwerk nach DIN EN 1996/NA, die keiner erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.

Stand 09/2023

Untergrund	Füllung	WLF λ in W/mK	Roh- dichte- klasse	Festig- keits- klasse	Außen- stegdicke mm	Unterputz	Oberputz	Anstrich		
POROTON-S7	Perlit	0,070	0,65	8	15	Lehmputze sind generell nur für innen geeignet, da sie wasserlöslich sind. Für Fliesenflächen wird ebenfalls von Lehmputz abgeraten.	Aufbringen des Oberputzes erst nach vollständiger Trocknung des Unterputzes (erkennbar an gleichmäßig heller Farbe bis in die Raumecken)!	Anstrich erst nach vollständiger Trocknung des Oberputzes!		
POROTON -S8	Perlit	0,08	0,75	10	14					
POROTON-S9	Perlit	0,09	0,85	12	12					
POROTON-FZ7-Objekt	MiWo	0,070	0,65	8	15					
POROTON-FZ7,5	MiWo	0,075	0,70	8/10	16					
POROTON-FZ8	MiWo	0,08	0,75	10/12	17					
POROTON-FZ9	MiWo	0,09	0,9	10	18					
POROTON-T6,5	Perlit	0,065	0,50	4	10				Vorgehen: Ziegelwand leicht vornässen ca. 50% deckenden Vorspritzer aus Levita Lehmunterputz UP2 + 10% Levita Multilehm aufbringen; nach "Anziehen" ca. 12-15mm Levita Lehmunterputz UP2 aufbringen, abrubbeln vor weiterer Verarbeitung	geeignete Oberflächen sind z.B.: 1 Anstrich Levita Kaseingrundierung + 2 Anstriche Levita Lehmfarbe
POROTON-T7	Perlit	0,070	0,60	4/6	15					
POROTON-T8	Perlit	0,08	0,60	6	15					
POROTON-T9	Perlit	0,09	0,65	6	15					
POROTON-FZ6,5	MiWo	0,065	0,55	6	15					
POROTON-FZ7	MiWo	0,070	0,55	6	15	Alternativ kann auch der Levita Universallehmputz UNI 1,8 verwendet werden.	Unterputz leicht vornässen, ca.4mm Levita Lehmoberputz OP1 aufbringen; zureiben	Alternativen: ➤ 2mm Levita Lehmedelputz ➤ 1-2mm Levita Lehmglätte		
POROTON U8	ungefüllt	0,08	0,60	6	8,5					
POROTON-U9	ungefüllt	0,09	0,65	6	8,5					
POROTON-T10	ungefüllt	0,10	0,65	6	8,2					
POROTON-T12	ungefüllt	0,12	0,65	6	7,6					
POROTON-WDF -innenseitig-	Perlit/MiWo	0,055 bis 0,065	0,40 bis 0,60	2	15					

Hinweise/Bemerkungen:

Unabhängig vom verwendeten Ziegelmauerwerk sind bei Putzflächen, bei denen das Putzsystem einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt ist, z.B. bei:

- Unregelmäßigkeiten im Putzgrund (z.B.: Materialwechsel, geringe Abweichungen zu den Regeln der DIN EN 1996/NA)
- Verwendung spezieller Oberputze (z.B.: feinkörnige Oberputze, sehr glatt verriebenen Putzoberflächen, dunkle Farbtöne mit Hellbezugswert HBW < 30)
- Einbetten einer Wandheizung

besondere putztechnische Maßnahmen erforderlich. In diesen Fällen wird durch das Aufbringen eines Armierungsputzes mit vollflächiger Gewebeeinlage auf dem Unterputz, der Gefahr einer schädlichen Rissbildung erheblich entgegengewirkt.

Die Angaben in dieser Kurzanleitung sind verkürzt und nicht abschließend. Sie ersetzen nicht die vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Es gelten die Lehmbauregeln des Dachverband Lehm (DVL).

Levita Lehm
wird hergestellt von
Egginger Naturbaustoffe GmbH
Steinhiebl 2
94094 Malching
Tel. 0049/8533/91898-0
Fax. 0049/8533/91898-10
info@lehm.com
www.lehm.com

